CORRETTA INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA DI NON RITORNO E DEL RACCORDO

La pompa svuotatelo viene fornita con raccordo e valvola di non ritorno. Seguire la seguente sequenza per montare i componenti. Vedere dal disegno quale deve essere la giusta posizione della valvola di non ritorno. (sequenza 2)

Sequenza 1
Inserire o-ring nr (1) nell'entrata filettata

Sequenza 2
Inserire Valvola nr (2) nel niples (3)

Risultato una volta inserita

5

Sequenza 3
Inserire o-ring nr (1) nel raccordo (4) ed avvitare elemento 5 nel raccordo (4)

Sequenza 4
Avvitare il raccordo completo all'uscita della pompa

Componenti nella confezione:
O-ring pz 2 (1)
Valvola non ritorno pz 1 (2)
Niples pz 1 (3)
Raccordo pz 1 (4)

(1)

O-RING

(2)

VALVOLA DI NON RITORNO

(3)

NIPLES

(1)

O-RING

(4)

RACCORDO 2 PEZZI